

PAPYRE 6.1

GUÍA DE ACTUALIZACIÓN DEL FIRMWARE

Antes de llevas a cabo la actualización

Si su Papyre ya tiene instalada la misma versión que desea actualizar, el dispositivo no le permitirá la acción de actualización ya que esta no es necesaria.

Consejo: Compruebe la versión del Firmware instalado en su Papyre, a través del menú (pulsando la tecla "OK") en la opción 6 "Ajustes/Setting" y luego la subopción 4 "Acerca de".

Cómo actualizar el Firmware del PAPYRE 6.1

Una vez haya comprobado que la actual versión del Firmware de su Papyre es anterior a la última disponible en la sección "Descargas > Firmware" de la web de Grammata (www.grammata.es), siga los siguientes pasos:

1. Descargar la última versión disponible del Firmware (cuyo nombre suele ser "V3update.bin").
2. Dejar libre de contenidos una tarjeta SD con capacidad de 512MB, 1GB o 2GB (no se recomiendan tarjetas SD de más de 2GB para realizar esta acción).

*Consejo: Formateando la tarjeta (con formato FAT, **no FAT32**, se garantizará que no queden en ella ficheros ocultos.*

3. Una vez totalmente vacía la tarjeta SD, guardar en ella el fichero descargado "V3update.bin".
4. Insertar dicha tarjeta SD en nuestro Papyre y encender el dispositivo de la siguiente forma:
 - Mantener pulsados varios segundos y al mismo tiempo, los botones "Encendido" (situado en la parte superior de su Papyre) y "Subir Volumen (+)" (situado en el lateral derecho).
5. Verá que su Papyre se enciende de forma distinta, mostrándole la versión actual y la que va a instalar.

Ejemplo de lo que le puede aparecer en pantalla (puede variar según la versión que tenga usted actualmente):

```
VERSIÓN 1. 0. 4 2007-09-05
Checking Update Data Please Wait (Comprobando Datos de Actualización,
Por favor, Espere)
```

Update on FAT16 fs (No es información relevante para usted)
JKV3: V3. 0120080730 (los 10 últimos dígitos corresponden a la fecha de la versión Firmware que va a incorporar - leída de derecha a izquierda)
"OK" to Start, Any other Cancel (Presionar el botón OK para iniciar la actualización o cualquier otro para cancelar)

6. Una vez que pulse el botón "OK" comenzará la actualización, cuyo progreso podrá ir visualizando en la pantalla (este proceso puede durar varios minutos).

1. Update Kernel
2. Update ...

Hasta actualizarse 5 puntos.

7. Automáticamente le aparecerá en pantalla el siguiente mensaje:

Update Finished – Press any key to Reboot (Actualización Finalizada – Pulse cualquier tecla/botón para reiniciar el dispositivo)

Una vez reiniciado el dispositivo ya puede hacer uso del mismo.

Para comprobar la correcta actualización puede acceder con el botón "OK" al menú principal del dispositivo y entrando en la opción 6 "Ajustes/Setting" y luego la subopción 4 "Acerca de", verá si la versión del Firmware (Firmware version) coincide con la indicada en la sección de "Descargas > Firmware" de la web de Grammata, desde donde obtuvo el archivo.

Si tiene cualquier problema con su actualización estamos a su disposición en:

Teléfono: 958 491 680

Email: info@papyre.com